



 

FR IT

 

Séparer les éléments avant de briser
Raccordez efficacement et rigoureusement.
Contrôlez les lignes qu'on doit de tout commune

FR
Cet appareil, ses accessoires et piles se recyclent

A DÉPOSER EN MAGASIN **A DÉPOSER EN DÉCHÈTTERIE**

 **ou** 

Points de collecte sur www.quartierdesdéchets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Kundenservice | Customer service:

ANSMANN AG
Industriestrasse 10
97959 Aschamstadt
Germany

Support & FAQ: www.ansmann.de

E-Mail: service@ansmann.de
Service: +49 (0) 6294 / 4204 3400

MA-1800-0763/X/09-2025

indicator light flashes 3 times in quick succession. Recharge the battery moderately.

Charging mode:

Charging process: Indicator LED flashes red
Battery full: Indicator LED lights up green

It is not possible to light and charge at the same time.

LIABILITY DISCLAIMER

The information contained within these operating instructions can be changed without prior notification. We accept no liability for direct, indirect, accidental or other damage or consequential damage arising though proper handling use or through disregard of the information contained thus these operating instructions.

WARRANTY INFORMATION

You can find our warranty terms online at www.arminn.de. The guarantee does not apply to damage to the device arising through a failure to comply with the operating instructions. Your statutory warranty rights are not affected by this.

E The product complies with the requirements from the EU directives.

Subject to technical changes. We assume no liability for printing errors.

El trabajo por niños a partir de los 15 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, con falta de experiencia si se les informa de su empleo seguro y conocen sus peligros. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y los cuidados no deben correr a cargo de los niños sin vigilancia.

Evitar la manipulación y el almacenamiento de los niños alejados del producto y de su embalaje. El producto no es un juguete. Los niños deben estar vigilados para garantizar que no jueguen con el producto o el embalaje.

Evitar las heridas de los ojos; no mirar directamente en el haz de luz ni alumbrares en el rostro de otras personas. Si esto sucediera durante un tiempo excesivo, se podría en peligro la retina por causa de

quecer ou queimar uma pilha
pilha recarregável. Não atirar
para o fogo.

▶ O produto pode apenas ser
recarregado apenas em espaços
fechados, secos e amplos,
livres de materiais e líquidos
combustíveis. A inobser-
vância pode causar queimadu-
ras e incêndio.

▶ A fuga de líquido da bateria /
pilha recarregável pode cau-
sar queimaduras se entrar em
contato com partes do corpo.
Em caso de contato, lave im-
ediatamente as áreas afetadas
com água fresca e contacte
imediatamente um médico.

▶ Não curto-circuitar os bornes
de ligação e as pilhas.

▶ **PERIGO DE INCÊNDIO E
EXPLOSAO**

▶ Não utilizar dentro da embala-
gem.

GARANTI
 Alla garantiförklarer finns online på www.ansmann.se. Vid skador på produkten som uppstår på grund av att denna bruksanvisning inte har beaktats, gäller ingen garanti alls. Ditt lagliga garantianspråk påverkas inte.

€ Produkten överensstämmer med kraven i tillämpliga EU direktiv.
 Ett förbehåll för svenska anordningar. När tillämpligt för trycket.

